EkoMax

programová podpora pre ovládanie regulátorov a vizualizáciu regulačného procesu

🗡 EkoMax v1.0 -	[Servis]	~~~~	2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	n en						
<u>S</u> úbor <u>R</u> egulátor <u>I</u>	<u>N</u> astavenie <u>P</u>	omoc								
Výroba A Výroba B	Blok: Vý Aktuálny výk Regulované	roba B kon: maximum:	104,10 kW 95,00 kW	Trend: 95,84 kW Akt. 1/4hod výkon: 83,16 kW Čas aktuálnej 1/4hod: 13:09						
	Stav	Priorita		Názov						
		1	Hala č. 1 - kurer	ie						
		2	Hala č. 2 - kurer	ie						
		7	Hala č. 1 - osvel	lenie						
		8	Hala č. 2 - osvel	lenie						
		4	Vypaľovacia pe	o						
		5	Kompresor 1							
	6 Kompresor 2									
		3	Kancelárie - kurenie							
	Akt. 1 100 90 60 50 10 10	/4hod výka	n [kW]	Priem. denný výkon [kW]						
	12:40 80,00 k	W NT								

.

Obsah

1 UVOD	2
2 INŠTALÁCIA PROGRAMU	3
2.1 Požiadavky na technické a programové vybavenie počítača	3
2.2 Inštalácia programu	3
2.3 Prvé spustenie programu	4
A. Prepnutie programu do servisného režimu:	4
B. Nastavenie parametrov komunikácie:	4
C. Registrácia regulátorov - pridanie regulátorov do zoznamu:	5
3 POPIS HLAVNÉHO OKNA A MENU	6
3.1 Hlavné okno	6
3.2 Menu Súbor	9
3.2.1. Prístupové práva	9
3.3 MENU REGULÁTOR	9
3.3.1. Parametre regulácie	.10
3.3.2. Editovat regulator	.11
5.4 MIENU NASTAVENIE	.12
3.4.2. Komunikácia	.13
3 4 3 Možnosti	13
4 HISTORICKÉ ZÁZNAMY, EXPORT	
4.1 Spotreba štvrťhodinová	15
4.2 Spotreba denná	15
4.3 Zmeny tarifov	16
4.4 Register max. príkonov	17
5 RIEŠENIE PROBLÉMOV	18
5.1 Komunikácia	

1 Úvod

Program Ekomax je určený pre komunikáciu s regulátormi štvrťhodinového maxima firmy DUEL Námestovo s.r.o, a to: DX4306.Q, DX4102.Q, DX80108.Q, DX4104.Q a FX8010/Q, ktoré sú určené k regulácii a monitorovaniu odberu elektrickej energie. Tento program umožňuje efektívne nastavovať tieto regulátory, sledovať údaje a stav spínačov priamo na obrazovke počítača a mať tak prehľad o celom regulovanom objekte na jednom mieste.

Nespornými výhodami ovládania regulátorov z počítača sú:

- Komfort obsluhy z jedného miesta, žiadne otváranie rozvádzačov
- Zobrazenie dostupnej informácie v dobre čitateľnej forme na obrazovke
- Nastavovanie hodnôt podporované grafickou a farebnou interpretáciou
- Kontrola okamžitej aj celkovej spotreby
- Tlač štatistických dát o regulovanom objekte
- Ukladanie historických dát do databázy
- Možnosť ovládania viac ako jedného regulátora

Regulátory pracujú vždy autonómne podľa nastavených parametrov, program na počítači len zjednodušuje nastavovanie a nemusí byť spustený pre reguláciu objektu. Ďalšou výhodou programu je že združuje ovládanie celého objektu do jedného centra (je možné ovládať jedným programom viacej regulátorov).

Definícia použitých pojmov:

- **F** Regulácia štvrťhodinového maxima regulácia určeného maximálneho odberu elektrickej energie v štvrťhodinových intervaloch
- **F** Technické maximum hodnota maximálneho odberu dohodnutého z dodávateľom
- **F** Regulačné maximum hodnota maximálneho odberu regulovaná regulátorom, jeho hodnota je vypočítaná percentuálnym podielom z technického maxima (napr. 95 %) je teda vždy nižšia ako hodnota technického maxima, kvôli rezerve výkonu
- **F** Kanál: Predstavuje najmenšiu regulovateľnú jednotku, ktorá prístroj ovláda jedným výstupom môže tu byť len jeden spotrebič ale aj viac spotrebičov.
- **F** Hysterézia: Ak je aktuálna práca nižšia než je požadovaná, zapne príslušný kanál, ak vzrastie nad požadovanú vypne ho. Znova ho zapne keď aktuálna práca poklesne pod žiadanú hodnotu o hysteréziu. Táto hodnota eliminuje časté zapínanie kanála ak meraná hodnota sa blíži k požadovanej hodnote teploty.

2 Inštalácia programu

2.1 Požiadavky na technické a programové vybavenie počítača

Požiadavky na systém:

- ✓ operačný systém Windows95 a vyšší
- ✓ ak je OS Windows95 alebo Windows98, musí byť inštalovaný ovládač MDAC (min. verzia 2.1) kvôli práci s databázou spotreby (inštaluje sa automaticky s Microsoft Office2000 a vyšším, od OS Windows ME je už súčasťou systému) Evidovanie spotreby treba povoliť v menu (Nastavenie - Možnosti - Používať databázové funkcie).
- ✓ Internet Explorer 3.0 a vyšší kvôli súboru pomocných textov EkoMax.chm
- ✓ Microsoft Excel nie je to nutná podmienka, ale program Ekomax umožňuje export spotreby priamo do programu Excel

Technické vybavenie:

- ✔ doporučuje sa aspoň procesor Pentium, minimálne 32 MB RAM, grafická karta s 1 MB RAM (dané operačným systémom Windows).
- ✓ sériový port (RS232) počítača označovaný ako COMx (kde x je číslo, napr. COM1) alebo jeden voľný USB port. K tomuto portu je potrebné pripojiť komunikačný prevodník (ku USB typ DX5220, ku COM typ DX5020).

2.2 Inštalácia programu

Po vložení CD do mechaniky môžu nastať tieto prípady:

- a) Ak OS má povolené automatické spustenie po vložení disku, automaticky sa spustí inštalačný program EkomaxInst.exe.
- b) Ak OS nemá povolené automatické spustenie po vložení disku a otvorí sa okno so súbormi na disku, na inštaláciu programu je potrebné spustiť súbor EkomaxInst.exe.
- c) Ak sa disk automaticky nespustí potom treba ručne spustiť program na disku. V menu Windows zabezpečiť nasledovnú sekvenciu stlačení Štart > Spusť > Prehľadávať > EkomaxInst.exe.

V všetkých prípadoch je pre inštaláciu programových súborov ponúknutý adresár "C:\Program Files\Ekomax" (je možné ho inštalovať aj do iného adresára), ktorý bude používať len tento program. V adresári sa po inštalácii vytvorí viac súborov, najdôležitejšie sú: EkoMax.exe (program) a EkoMax.chm (súbor pomoci). Program pracuje len so súbormi v tomto adresári.

Na inštalačnom CD ROM je niekoľko súborov:

- ✓ adresár MDAC MDAC ADO 2.5 verzia podporujúca databázové funkcie
- ✓ adresár DX5220 ovládače pre USB komunikačný prevodník DX5220
- ✓ adresár EXE rozbalený súbor EkoMaxInst.exe
- ✓ EkoMax.pdf návod na obsluhu programu EkoMax v elektronickej podobe
- ✓ Ekomax.txt požiadavky na inštaláciu, poznámky
- ✓ EkoMaxInst.exe spustiteľný inštalačný program
- ✓ EkoMax.chm súbor pre nápovedu programu
- ✓ DXxxxxQ.pdf návod na obsluhu regulátora DX8108Q, DX4104Q, DX4306Q, DX4102Q
- ✓ autorun.inf informačný súbor pre automatické spustenie disku po vložení
- ✓ Ekomax.ico ikona programu.

Po prvom spustení si program Ekomax.exe vytvorí ďalšie súbory.

V prípade inštalácie na starší operačný systém (Windows 95 alebo Windows 98) a potreby používania databázových funkcií (historické záznamy) je treba nainštalovať ovládač MDAC - na CD v adresári MDAC spustiť program mdac_typ.exe.

2.3 Prvé spustenie programu

Pri prvom spustení programu Ekomax sa zobrazí prázdne základné okno programu (viď Obr.1 a, detailný popis okna je na Obr.3), pretože nie sú nastavené žiadne inicializačné hodnoty ktoré program potrebuje na komunikáciu s regulátormi (a tie musia byť programom zaregistrované).



Obr.1 a) hlavné okno po prvom spustení programu, b) okno Nastavenie komunikácie

Program komunikuje s regulátormi cez sériový port počítača, netestuje pri spustení voľne (nepoužité) sériové porty počítača aby nespôsobil konflikty s inými aplikáciami využívajúcimi počítačové porty. Nastavenie komunikačného portu sa vyžaduje iba pri prvom spustení. Táto činnosť vyžaduje určitú počítačovú gramotnosť preto sa odporúča v prípade nejasnosti komunikácia s odborníkom resp. výrobcom zariadenia.

Ovládací program dovoľuje dve úrovne prístupových práv: Servis a Obsluha (v režime Obsluha sú niektoré funkcie zablokované, podrobnejší popis je v kap. *3.2.1. Prístupové práva*). Nastavenie komunikácie patrí skupiny prístupových práv pre Servis, ktoré sú pri bežnom spustení programu zakázané. To znamená prvým krokom je prechod do servisného režimu - zadaním hesla pre túto operáciu :

A. Prepnutie programu do servisného režimu:

V príkazovej lište programu nájsť položku "Súbor" > "Užívateľ" > "Servis". Pri výzve na zadanie hesla zadať 12345 z klávesnice počítača, čo je počiatočné prístupové heslo. Heslo sa zobrazuje vo forme hviezdičiek čo zabraňuje jeho zviditeľneniu. Po jeho zadaní a potvrdení cez tlačidlo OK sa programová lišta (záhlavie okna) musí zmeniť na EkoMax v*n.n* [Servis] čo potvrdzuje správne zadanie hesla a klasifikuje užívateľa ako Servis.

B. Nastavenie parametrov komunikácie:

 V príkazovej lište programu nájsť položku "Nastavenie" > "Komunikácia...". Otvorí sa okno "Nastavenie komunikácie" (viď Obr.1 b, podrobný popis v kap. 3.4.2. Komunikácia). V poli "COM port" zvoliť jeden z dostupných portov počítača na ktorý je pripojený komunikačný prevodník DX5X20 zatlačením ľavého tlačidla myši na malý výberový trojuholník v pravej časti "COM port" okna. Zobrazí sa roleta so všetkými dostupnými sériovými portami. Presunom modrého výberového pásu na zistený port a zatlačením ľavého tlačidla myši výber potvrdiť.

- 2. V poli "Rýchlosť" sa definuje prenosová rýchlosť komunikácie. Tu treba podobným postupom ako v predošlom bode zvoliť 9600 Bd (podľa rýchlosti v regulátoroch).
- 3. Potvrdiť nastavenia cez OK tlačidlo a okno "Nastavenie komunikácie" sa zavrie a zvolené hodnoty sa uložia.
- 4. Odporúča sa zavrieť a znova spustiť program po tejto operácií.



Obr.2 a) okno Zoznam regulátorov, b) okno vyhľadávania regulátorov, c) okno výsledku vyhľadávania regulátorov

C. Registrácia regulátorov - pridanie regulátorov do zoznamu:

Keď sú nastavené komunikačné parametre, ďalej je potrebné vyhľadať dostupné regulátory na linke, ktoré si program zaregistruje. Táto operácia je opäť vyhradená pre užívateľa s prístupovými právami Servis.

- 1. Ak nie je program v servisnom režime, prepnúť ho podľa pokynov vyššie (A)
- 2. V príkazovej lište programu nájsť položku "Nastavenie" > "Zoznam regulátorov"
- 3. Otvorí sa okno "Zoznam regulátorov" (viď Obr.2 a). V okne zoznamu regulátorov potvrdiť tlačidlo "Pridať nové".
- 4. Program bude vyhľadávať regulátory na linke (výsledok hľadania priebežne zobrazuje v okne, viď Obr.2 b) a po ukončení hľadania zobrazí výsledok hľadania v ďalšom okne (viď Obr.2 c).
- 5. Potvrdením cez OK bude nájdený regulátor zaregistrovaný programom a nastavia sa jeho načítané parametre.
- 6. Stlačením tlačidla "Zatvoriť" sa okno "Zoznam regulátorov" zatvorí a regulátor sa objaví v hlavnom okne. Ak program zaregistruje viacej prístrojov, v hlavnom okne na ľavej strane sa zobrazí prepínacia lišta výberový stĺpec regulátorov.

Pozn.: regulátory je možné pridať do zoznamu aj manuálne - tlačidlom "Pridať" - otvorí sa okno "Regulátor". Najskôr sa nastaví jeho komunikačná adresa a napíše sa mu názov (napr. podľa rozvádzača). Ďalej je potrebné načítať jeho parametre, a to položkou "Aktualizácia z regulátora". Podrobný popis okna regulátor je uvedený v kap. *3.4.1. Zoznam regulátorov*.

3 Popis hlavného okna a menu

3.1 Hlavné okno

Zobrazí sa po spustení programu (ak má zaregistrované regulátory) a zobrazuje všetky hodnoty a stavy zistené pre vybraný regulátor.



Obr.3 hlavné okno programu Ekomax

Hlavné okno regulátora (aktuálne po spustení programu) obsahuje všetky hodnoty a stavy zistené pre vybraný regulátor. Je možné ho rozdeliť na niekoľko sekcií:

- **1. záhlavie okna** je tu ikona, názov (Ekomax) a verzia programu a zobrazenie servisného režimu programu [Servis]
- 2. menu menu programu s položkami Súbor (viď kap. 3.2), Regulátor (viď kap. 3.3), Nastavenie (viď kap. 3.4), Pomoc (stručný návod na použitie programu, pomocné informácie). Cez menu programu sú dosiahnuteľné všetky funkcie programu. Položky menu sú dostupné ľavým tlačidlom myši alebo stlačením klávesu Alt a prvého písmena v položke menu (Alt-S, Alt-R, Alt-N, Alt-P).
- **3. výberový stĺpec regulátorov** umožňuje výber regulátora pre zobrazenie (ak je v programe zaregistrovaných viac ako jeden regulátor). Vybraný regulátor je vyznačený inou farbou ako ostatné. Ak je v programe zaregistrovaný iba jeden prístroj, tento stĺpec nebude zobrazený ! Kvôli jednoznačnosti zobrazenia je definované zobrazenie stavov iba jedného regulátora v danom čase. Jeho voľba sa uskutočňuje v ľavej lište hlavného okna, stlačením ľavého tlačidla myši na tlačidle pre regulátor. Vybraný regulátor má inú farbu popredia (žltú), nevybraný ktorý je na linke má hnedú farbu popredia a sivou farbou je definovaný regulátor ktorý nekomunikuje (môže byť vypnutý).

4. procesné veličiny - názov regulátora a niektoré procesné veličiny. V tejto sekcii je zobrazené:

- Blok názov oddelenia alebo výroby alebo prevádzky, kde vybratý regulátor meria energiu a ovláda spotrebiče. Jeho názov sa nastavuje v okne regulátor: menu "Regulátor" "Editovať..."
- Aktuálny výkon aktuálny výkon vypočítaný z výkonových impulzov elektromera
- **Regulované maximum** požadovaná hodnota nastavená užívateľom, podľa ktorej sa reguluje aktuálna štvrťhodinová práca na konci štvrťhodiny nesmie byť vyššia.
- **Trend** hodnota, ktorá by bola pri aktuálnom výkone (ktorý by sa nemenil do konca) na konci štvrťhodiny
- Akt. 1/4hod práca alebo Akt. 1/4hod výkon nameraná regulovaná štvrťhodinová práca (výkon)
- Čas aktuálnej 1/4hod bežiaca štvrťhodina regulácie (čas v rozpätí 0:00 až 14:59), synchronizovaná s elektromerom

Blok: Výroba B		Trend:	91,92 k₩
Aktuálny výkon:	70,31 kW	Akt. 174hod výkon:	80,40 kW
Regulované maximum:	95,00 kW	Čas aktuálnej 1/4hod:	14:05

Obr.4 Procesné veličiny

- **5. stav kanálov** v strednej časti programu je tabuľka, kde sú informácie o jednotlivých kanáloch regulátora. V prvom riadku je názov stĺpcov, tu je ich popis:
 - * Stav určuje stav výstupu príslušného kanálu zapnutý (zobrazený červený štvorec), vypnutý. Podržaním kurzora myši na pozícii programu sa zobrazí podrobnejší popis stavu pre daný výstup.
 - * **Priorita** zobrazuje číslo priority pre daný kanál regulátora, kanál s nižším číslom bude skôr odpájaný. Kliknutím na číslo sa objaví roletové menu, ktorým je možné prioritu zmeniť
 - * **Názov** meno priradené kanálu (odpájanému obvodu) pre jednoduchú orientáciu (edituje sa v okne "Regulátor" viď kap. *3.3.2. Editovať regulátor*)
- 6. 1/4 hod priebeh tu je zobrazený graf (priebeh) aktuálnej štvrťhodinovej práce (výkonu)



Obr.5 Graf aktuálnej štvrťhodinovej práce

Ukázaním kurzora myši na plochu grafu aktuálnej práce sa v stavovom riadku programu zobrazí presný údaj práce a štvrťhodinového času.

V zobrazenom grafe je možné zmeniť mierku zobrazenia - zväčšiť vybranú plochu: stlačením ľavého tlačidla myši na vybratom mieste, potiahnutím doprava a dole (vytvorením obdĺžnika) a pustením tlačidla (viď Obr.6 a,b). V detailnom zobrazení je možné sa pohybovať - stlačením

pravého tlačidla myši v priestore grafu. Graf vrátime do pôvodného stavu vytvorením opačného obdĺžnika - stlačením ľavého tlačidla myši ľubovoľnom mieste grafu, potiahnutím doľava a hore a pustením tlačidla (viď Obr.6 c).



Obr.6 Detail grafu - a. výber detailu, b. zobrazenie detailu, c. návrat do základného zobrazenia

7. denný priebeh - tu je zobrazený graf štvrťhodinových odberov počas aktuálneho dňa (načítaných záznamov uložených na disku).



Obr.7 Graf aktuálneho dňa - priebeh v štvrťhodinových intervaloch

Ukázaním kurzora myši na plochu grafu aktuálnej práce sa v stavovom riadku programu zobrazí presný údaj práce a času dňa.

V zobrazenom grafe je možné zmeniť mierku zobrazenia - ako pri štvrťhodinovom priebehu (viď bod 6. a Obr.6)

8. stavový riadok - v stavovom riadku (viď Obr.8) je viac údajov, tu je ich popis:

- * stav komunikácie pri načítavaní údajov z regulátora je tu zobrazený text "Aktualizácia...", ak regulátor nekomunikuje (napr. je vypnutý), zobrazuje text "Nepripojený..."
- * údaj z grafu pri nabehnutí kurzora myši na štvrťhodinový alebo denný graf je tu zobrazený presný údaj (viď bod 7 sa 8)
- * tarifa regulátor je v režime vysokej (VT) alebo nízkej (NT) tarify
- * maximum tento text sa objaví po prekročení regulačného maxima
- * **alarm** tento text sa objaví po prekročení alarmového maxima
- * **trend** tento text sa objaví, ak je trend vyšší, ak regulačné maximum



Obr.8 Stavový radok

3.2 Menu Súbor

Menu Súbor - táto položka umožňuje prácu so súbormi, tlačou, právami užívateľa, ukončením programu.



Obr.9 Menu Súbor s podmenu Užívateľ a okno pre nastavenie prístupových práv

Sú tu tieto položky:

- *Tlačiť do súboru* dáta pre tlačiareň presmeruje do súboru na disku
- *Tlačiť na tlačiareň* dáta posiela priamo na tlačiareň (prepínač)
- Nastavenie tlačiarne ... nastavenie parametrov tlače
- *Užívatel*' prístupové práva užívateľov, má submenu s týmito položkami:
 - Obsluha prepínač typu užívateľov na typ s obmedzeniami
 - Servis prepínač typu užívateľov, užívateľ Servis nemá obmedzené práva na žiadnu z funkcii programu.
 - Nastavenie prístupových práv pre Obsluhu... definuje ktoré z funkcií môže obsluha meniť, začiarknutím štvorčeka sa funkcia povolí (viď Obr.9).
 - Zmena hesla pre Servis... prístup do režimu Servis je podmienený znalosťou hesla. Od výrobcu je nastavené heslo 12345. Doporučuje sa heslo si zmeniť. Dialóg pre zmenu hesla vyžaduje aj jeho overenie. Nutnou podmienkou je znalosť pôvodného hesla.
- Koniec ukončenie programu Ekomax

3.2.1. Prístupové práva

Program bol od svojho počiatku vytváraný ako "viac- používateľský". Tento prístup vyžaduje obmedziť prístup k niektorým funkciám programu, pretože môžu ovplyvniť komunikačný kanál (servisné hľadisko) alebo nepriaznivo ovplyvniť samotnú reguláciu (užívateľské hľadisko). Podľa prístupu existujú dva typy používateľov:

- Servis nemá žiadne obmedzenie na funkcie programu, vyžaduje prístupové heslo
- Obsluha obmedzenia funkcií sa dajú definovať v režime Servis

Účelom prístupu nie je obmedziť používateľa ale chrániť nastavenie regulátorov a komunikácie. Nesprávne nastavenie regulátora môže mať priamy finančný dopad užívateľa.

3.3 Menu Regulátor

Nastavenia v tomto menu sa týkajú práve zobrazeného regulátora, sú tu tieto položky (viď Obr.10):

- *Dátum a čas* nastavenie dátumu a času v regulátore. Po zvolení tejto položky (viď Obr.10) je možné:
 - 1. Napísať čas do poľa "Čas" a dátum do poľa "Dátum"
 - 2. Uložiť čas a dátum z polí do regulátora "Zapísať"
 - 3. Načítať čas, dátum z regulátora "Načítať"
 - 4. Čas a dátum z počítača do regulátora "Zapísať aktuálny"

- *Spotreba štvrťhodinová…* zobrazí tabuľku spotreby (odberu) objektu pre určený deň v štvrťhodinových intervaloch (viď kap. 4.1)
- *Spotreba denná...* zobrazí tabuľku denných spotrieb (odberov) objektu za určené obdobie (viď kap. 4.2)
- **Zmeny tarifov...** zobrazí tabuľku zmien tarifov objektu za určené obdobie (ak je regulácia viactarifná) (viď kap. 4.3)
- **Register max. príkonov...** zobrazí tabuľku maximálnych odberov objektu za určené obdobie (viď kap. 4.4)
- *Editovať*... editovať pomenovanie regulátora, kanálov a parametre kanálov, ktoré sa používajú pri riadení odopínania a pripájania kanálov (viď kap. *3.3.2. Editovať regulátor*)
- *Elektromer...* parametre pre meranie energie z elektromera a stav elektromera (viď Obr.11 b). Parametre sú konštanta elektromera (počet impulzov z elektromera na spotrebovanú kWh energie, max. 9999 imp/kWh) a násobiteľ elektromera - násobenie príkonu pri použití prúdového deliča pre elektromer (1 až 9999). *Konštanta pre regulátor (počet kilowatthodín na jeden impulz) je potom: KWh1imp = Násobiteľ / Konštanta*
- Maximum... nastavenie požadovanej hodnoty štvrťhodinového maxima (viď Obr.11 a). Zadáva sa tu technické maximum a regulačné maximum percentuálna hodnota z technického maxima. Ak je povolená vysoká tarifa, zadávajú sa údaje pre požadované technické maximum pre vysokú (VT) a pre nízku (NT) tarifu.
- *Parametre regulácie...* parametre regulácie (viď Obr.12 b), ktoré sa používajú pri riadení odopínania a pripájania kanálov. Ich popis je uvedený v kap. *3.3.1. Parametre regulácie.*
- *Zapísať do regulátora* prenos vybraných údajov do regulátora. Niekedy je výhodné zapísať z počítača do vybraného regulátora niektoré údaje (pre časovú nestálosť hodín, pri výmene regulátora...):
 - Aktuálny dátum a čas zapíše sa čas a dátum z počítača do regulátora
 - Parametre kanálov zapíšu sa všetky parametre kanálov nastavené na počítači do regulátora
 - *Všetko* zapíšu sa všetky vyššie spomenuté časti naraz (napr. po výmene regulátora)

Súbor	Regulátor Nastavenie Pomoc		
] 🚰	🐼 Dátum a čas	🕰 📔 📟 🌇 🧼	
Blok	🔯 Spotreba štvrťhodinová	Trend:	Dátum a čas regulátora "¥ýroba B"
Aktuál	🕰 Spotreba denná	Akt. 174hod výkon:	
Regula	Land Series and Arthonory	Čas aktuálnej 1/4hod:	Čas: 16:06:57 🕂
Sta	Editovať		Dátum: 1.2.2010 ▼
	Elektromer		- Načítať Zapísať Zatvoriť
	Parametre regulácie		
	Zapisať do regulátora	409 Aktuálny dátum a čas Parametre kanálov	b)
	C Rompicsor i	🏶 Všetko	- a)

Obr.10 a) menu "Regulátor" s podmenu "Zapísať do regulátora", b) okno pre nastavenie času

3.3.1. Parametre regulácie

Sú tu tieto parametre:

- * *Hysterézia* pásmo necitlivosti [%] v okolí priemernej hodnoty regulovanej veličiny, je počítané z regulovaného maxima Rmax, max.50%.
- * Čas začiatku regulácie začiatok regulácie doba od začiatku cyklu (max. 900 sekúnd, t.j. 15 minút), počas ktorej regulátor realizuje sekvenčný algoritmus. Dovtedy len hladinový (kontroluje prekročenie Rmax).

- * *Krok regulácie* krok regulácie (5,10,15,20,30 alebo 60 s).
- * Trend povolenie používania trendového algoritmu regulácie (ano/nie).

Na zmenu hodnoty sa dá použiť klávesnica alebo myš. Tlačidlo OK zavrie okno a zapíše nastavené hodnoty do regulátora.

	Regulátor - Elektromer		
aximum	Konštanta elektromera:	10 *+	[imp/kWh]
Regulovať z tech. max.: 🛛 🕄 🔭 🕻	Násobiteľ elektromera:	1	ĺ
Technické max.: 120 📬 [kW] 108,00 kW	Konštanta pre meranie:	0,10	[kWh/imp]
	Stav elektromera NT:	93,90	[kWh]
	1.)	√ 0 <u>K</u>	🗙 Zrušiť

Obr.11 a) okno nastavenie regulačného maxima, b) okno pre nastavenie parametrov Elektromera

3.3.2. Editovať regulátor

🖊 R	egulátor							
Adr <u>Kar</u>	esa: 0 🔨 Názov: Vý <u>vály:</u>	roba B			Počet I Verzia	canálov: SW:	6 1.7	Regulátor - parametre regulácie Hysterézia: 5 🙀 [🏹
č.	Názov	Príkon	Použiť	Priorita	Min.ON	Min.OFF	Max.OFF	Čas začiatku regulácie: 60 🗲 [se
1	Hala č. 1 - kúrenie	8000 W	áno	0	0	0	10	Krok regulácie: 15 💌 [se
2	Hala č. 2 - kúrenie	6000 W	áno	0	0	0	10	
3	Hala č. 1 - osvetlenie	1200 W	áno	1	0	0	10	I rend 🗸
4	Hala č. 2 - osvetlenie	800 W	áno	2	0	0	10	
5	Vypařovacia pec	5000 W	áno	0	0	0	5	
6	Kompresor 1	1000 W	áno	0	3	0	5	
2	Aktualizácia z Regulátora				1	ок 🗌	X Zrušiť	b) a)

Obr.12 a) okno editovania parametrov kanálov, b) okno parametre regulácie

Sú tu naraz zobrazené hodnoty parametrov pre celý regulátor (viď Obr.12 a). Medzi zobrazené hodnoty patrí:

- Adresa adresa vybraného regulátora v komunikačnej slučke (nie je podstatné pre užívateľa)
- *Názov* editovateľný názov regulátora (zobrazí sa v ľavom paneli hlavného okna programu). Pri voľbe mena sa treba riadiť časťou objektu ktorý reguluje.
- Počet kanálov zobrazí sa tu počet kanálov (výstupov), ktoré má regulátor
- *Verzia SW* zobrazí verziu software v regulátore
- *Kanály* tu sú zobrazené parametre kanálov (výstupov) regulátora:
- * č. číslo kanála regulátora
- * Názov názov objektu, ktorú daný kanál reguluje
- * Príkon príkon objektu na príslušnom kanále má len informatívny význam
- * *Použiť* definuje či sa daný kanál má použiť a byť zobrazený, stlačenie ľavého tlačidla na áno/nie mení aktuálny stav na opačný
- * Priorita kanály s nižšou prioritou sú skorej odopínané
- * *Min.ON* minimálny čas, aký musí byť výstup zapnutý (0 až 99 min), ak je 0 min, výstup môže byť zapnutý aj kratšie ako 1 min
- * *Min.OFF* minimálny čas, aký má byť výstup vypnutý (0 až 99 min), ak je 0 min, výstup môže byť vypnutý kratšie ako 1 min
- * *Max.OFF* maximálny čas, aký môže byť výstup vypnutý (0 až 99 min), ak je 0 min, výstup nebude vypnutý !

Okrem parametrov kanála sú tam aj tlačidla: "Aktualizácia z regulátora" - vyčíta hodnoty nastavené v regulátore a vyplní celú tabuľku týmito hodnotami. Tlačidlo "OK" zapíše všetky nastavené hodnoty do regulátora.

Poznámka: Funkcia Editovať regulátor sa dá dosiahnuť aj stlačením pravého tlačidla myši na pozícii názvu regulátora v ľavej časti hlavného okna. Výber z menu "Editovať regulátor" otvorí vyššie popísané okno.

3.4 Menu Nastavenie

Nastavenie – tu sú združené funkcie všeobecné pre každý regulátor (nezávislé od vybraného regulátora). Pokiaľ menu Regulátor sa zaoberalo prevažne vybraným regulátorom, menu Nastavenie zahrňuje nastavenia spoločné všetkým (vybraným regulátorom).

Súbor Regulátor	Nastavenie Pomoc	
🛛 🚰 🐼 🚥 🖪	📃 Zoznam regulátorov	P 🧼
Blok: Výroba	Zapísať do zapnutých regulátorov 📡	🚯 Aktuálny dátum a čas
Aktuálny výkon:	COM Komunikácia	Parametre kanálov
Regulované maxim	🏧 Možnosti	🏶 Všetko

Obr.13 Menu Nastavenie s podmenu "Zapísať do zapnutých regulátorov"

Jednotlivé položky menu Nastavenie (viď Obr.13):

- **Zoznam regulátorov...** vyhľadáva regulátory na linke, pridáva, odoberá ich (viď kap. 3.4.1. Zoznam regulátorov)
- *Zapísať do zapnutých regulátorov* zaoberá sa priamym zápisom parametrov do všetkých zapnutých regulátorov
 - Aktuálny dátum a čas zapíše čas a dátum nastavený v počítači do regulátorov
 - Parametre kanálov zapíšu sa všetky parametre kanálov nastavené na počítači do regulátorov
 - *Všetko* zapíšu sa všetky vyššie spomenuté časti naraz (napr. po výmene regulátorov)
- *Komunikácia...* táto funkcia zabezpečuje nastavenia komunikačných liniek, prenosovej rýchlosti (viď kap. *3.4.2. Komunikácia*)
- *Možnosti...* definuje všeobecné parametre týkajúce sa programu a povolenia databázových funkcií (viď kap. *3.4.3. Možnosti*)

Obr.14 a) okno Zoznam regulátorov, b) okno Nastavenie komunikácie

3.4.1. Zoznam regulátorov

Toto menu sa zaoberá správou regulátorov na komunikačných linkách. Využíva sa pri inštalácii, a pri zmenách počtu regulátorov. Nedoporučuje sa nepovolanej osobe meniť žiadne nastavenie, zásadným spôsobom ovplyvní zobrazenie regulátorov v programe !

Okno zoznamu regulátorov zobrazí základné informácie (viď Obr.14 b) o každom z regulátorov: jeho poradové číslo, na ktorej linke je pripojený, jeho fyzickú adresu na linke, typ regulátora, počet kanálov a jeho názov (pri vyhľadaní sa zobrazí text Regulátor č. N, kde N je poradové číslo regulátora).

Správa zoznamu regulátorov pozostáva z týchto možností:

- *Pridat*' spôsobí ručné pridanie d'alšieho regulátora do programu (nemusí byť fyzicky pripojený na linku), pričom umožní jeho nastavenie v d'alšom okne.
- • posúva pozíciu regulátora v zozname (má význam pri aspoň dvoch regulátoroch) na ľavej strane hlavného okna (v sekcií výberový stĺpec regulátorov)
- *Zmazat*' zmaže vybraný regulátor do zoznamu, vyžaduje potvrdenie
- *Editovať* otvorí okno Editovať regulátor (viď kap. *3.3.2. Editovať regulátor*) to je vhodné po ručnom pridaní regulátora do zoznamu
- *Pridať nové* vyhľadá automaticky všetky regulátory ktoré sú pripojené na linke. Regulátory musia byť zapnuté v čase hľadania.
- *Zatvorit*' zavrie okno Zoznam regulátorov

3.4.2. Komunikácia

Komunikácia medzi regulátormi a počítačom prebieha po sériovej linke vlastným protokolom. Na zvýšenie dosahu linky samotná fyzická vrstva komunikácia je tvorená 20mA prúdovou slučkou. Samotný prevod signálov RS232 / prúdová slučka je zabezpečený prevodníkom a napájačom prúdovej linky. Na samotnú komunikáciu je potrebné určiť: 1. sériový COM port počítača (kde je prevodník pripojený), 2. komunikačnú rýchlosť.

Okno Nastavenie komunikácie má tieto položky:

- *Linky* komunikačné linky sú linky, cez ktoré sa uskutočňuje komunikácia. Predstavujú akési virtuálne spojenia medzi počítačom a regulátormi. Na jednej linke môže byť maximálne 20 regulátorov. Každá linka má svoj komunikačný prevodník. Počet liniek väčší ako jedna je potrebný, ak je k programu pripojených viac prístrojov a nemôžu byť pripojené na jednej komun. linke.
- + pridanie d'alšej komunikačnej linky
- – odobratie vybranej komunikačnej linky
- *COM port* označenie sériového komunikačného portu počítača priradeného konkrétnej linke. Vyberie sa zo zoznamu ponúknutých, ktoré detekoval program v počítači.
- *Rýchlosť* komunikačnú rýchlosť linky
- *Max. doba odozvy pre COM [ms]* maximálna doba, ktorú čaká počítač na odozvu z regulátora po vyslanom príkaze. Po prekročení doby vyšle nový príkaz.
- *OK* uloženie nastavenia a nastavenie komunikačných liniek.
- Zrušiť zavrie komunikačné okno
- 🛃 test komunikácie vypočíta test úspešnosti odozvy na príkaz pre rôzne prenosové rýchlosti

3.4.3. Možnosti

Sú tu dve záložky, prvá systém - obmedzuje / povoľuje niektoré črty programu:

• *Používať databázové funkcie* - táto voľba je nevyhnutná pre vyhodnocovanie spotreby.

- *Zobrazenie* zobrazenie nameranej elektrickej práce priamo ako *práca* (v kWh) alebo prepočítané na *priemerný výkon* (v kW).
- *Minimalizovať do systémovej lišty* táto voľba určuje, či sa program minimalizuje (tlačítko vpravo hore) do programovej lišty alebo systémovej lišty (vedľa hodín).

Možnosti	×	Možnosti	×
Systém Farby		Systém Farby	
 Používať databázové funkcie Zobrazenie Priemerný výkon [kW] Práca [kWh] Minimalizovať do systémovej lišty 		Panel tlačítok:	
a)		b)	

Obr.15 Okna Možnosti - a) systémové nastavenia, b) nastavenie farieb

4 Historické zázna my, export

Keďže program Ekomax slúži na komunikáciu s regulátormi štvrťhodinového maxima firmy DUEL, ktoré sú určené k regulácii a monitorovaniu odberu elektrickej energie, je možné tieto odbery energie (spotrebu) archivovať a zobrazovať. Regulátory DUEL majú pamäť na záznam posledných 31 dní, preto je potrebné program Ekomax spustiť aspoň raz za mesiac, aby sa tieto záznamy načítali na disk počítača.

Najmenšia časová jednotka zaznamenaného odberu je štvrťhodina (viď kap. 4.1), potom deň (viď kap. 4.2).

4.1 Spotreba štvrť hodino vá

Zobrazí tabuľku odberu energie objektu pre určený deň v štvrťhodinových intervaloch (viď Obr.16 a). Po otvorení je zobrazený aktuálny deň. Požadovaný deň je možné nastaviť pomocou poľa v hornej časti okna.

Tabuľka dňa má tieto stĺpce:

- * Čas tu je uvedený čas dňa, pre ktorý platia nasledujúce stĺpce
- * Spotreba zobrazená hodnota odberu v uvedenej štvrťhodine
- * Výstupy tu je zobrazený stav výstupov (v poradí prvý až posledný) počas uvedenej štvrťhodiny - ak bol aspoň na chvíľu výstup v manuálnom režime, je na jeho pozícií uvedené písmeno "M", ináč je tam písmeno "A" (znamená že celú štvrťhodinu bol výstup v automatike). Ak bol výstup v manuálnom režime, mohlo to ovplyvniť reguláciu !
- *Stav* tu sú zobrazené stavové údaje pre danú štvrťhodinu: "o" záznam je "OK", t.j. regulátor bol zapnutý, "!" počas danej štvrťhodiny sa vyskytol RESET prístroja (napr. po výpadku napájacieho napätia), "V" počas danej štvrťhodiny prístroj zaregistroval vysoký tarif

Ďalej sú v okne zobrazené tieto polia a tlačidla:

- *Dátum* tu sa zadáva požadovaný dátum dňa, pre ktorý má byť zobrazený štvrťhodinový priebeh odberu.
- *kWh / kW* prepínanie medzi zobrazením spotreby v danej jednotke priamo v *kWh* alebo prepočítaním na priemerný hodinový výkon v *kW*
- *Uložit*' uloženie tabuľky do textového súboru
- *Tlačit*' vytlačenie tabuľky predvolenou tlačiarňou (viď menu Súbor Nastavenie tlačiarne)
- *Excel* exportovanie tabuľky priamo do programu Microsoft Excel (musí byť nainštalovaný na počítači) a spustenie programu Excel
- Zatvorit' zavrie okno Spotreba štvrťhodinová

4.2 Spotreba denná

Zobrazí tabuľku denných odberov objektu za určené obdobie (viď Obr.16 b). Pred otvorením okna je najskôr zobrazené okno, v ktorom je potrebné zadať interval zobrazenia.

Tabuľka denných odberov má tieto stĺpce:

- * Dátum tu je uvedený dátum, pre ktorý platia nasledujúce stĺpce
- * *Vysoký tarif* zobrazená hodnota odberu vo vysokom tarife pre daný dátum (ak regulátor nepoužíva dvoj-tarifnú reguláciu, budú tu nulové hodnoty)
- * Nízky tarif zobrazená hodnota odberu vo nízkom tarife pre daný dátum

Ďalej sú v okne zobrazené tieto polia a tlačidla:

- *Obdobie* tu je zobrazené obdobie, pre ktoré bola vygenerovaná tabuľka
- Zmeniť otvorenie okna, v ktorom je možné zmeniť interval zobrazenia

- *kWh / kW* prepínanie medzi zobrazením spotreby v danej jednotke priamo v *kWh* alebo prepočítaním na priemerný hodinový výkon v *kW*
- *Uložit*' uloženie tabuľky do textového súboru
- Tlačit' vytlačenie tabuľky predvolenou tlačiarňou (viď menu Súbor Nastavenie tlačiarne)
- *Excel* exportovanie tabuľky priamo do programu Microsoft Excel (musí byť nainštalovaný na počítači) a spustenie programu Excel
- Zatvorit' zavrie okno Spotreba denná

vatum.	26. 4.2004		KWN X KW		1. 2004 - 20. 4. 2004	se kwn s kw
Čas	Spotreba	Výstupy	Stav 🔺	Dátum	Vysoký tarif	Nízky tarif
00:00	0,00 k\#h	AAAA		24. 3. 2004	19,80 k₩h	0,00 k\
00:15	0,00 kWh	AAAA		27. 3. 2004	19,80 kWh	100,20 kV
00:30	0,00 kWh	AAAA		29. 3. 2004	0,00 kWh	0,00 k\
00:45	0,00 kWh	AAAA		30, 3, 2004	0,00 kWh	0,00 k\
01:00	0,00 kWh	AAAA		1. 4. 2004	0,00 kWh	0,00 k\
01:15	0,00 kWh	AAAA		2. 4. 2004	0,00 kWh	0,00 k\
01:30	0,00 kWh	AAAA		3. 4. 2004	0,00 kWh	0,00 kV
01:45	0,00 kWh	AAAA		4. 4. 2004	0,00 kWh	0,00 k\
02:00	0,00 kWh	AAAA		5. 4. 2004	0,00 kWh	0,00 kV
02:15	0,00 kWh	AAAA		7. 4. 2004	0,00 kWh	9,00 k\
02:30	0,00 kWh	AAAA		25. 4. 2004	0,00 kWh	0,00 k\
02:45	0,00 kWh	AAAA		26. 4. 2004	0,00 kWh	0,00 k\
03:00	0,00 kWh	AAAA				
03:15	0,00 kWh	AAAA				
03:30	0,00 kWh	AAAA				
03:45	0,00 kWh	AAAA		-	20 00 11-0	100 20 11
04:00	0.00 kWh	8888	-1		39,60 kWh	109,20 KV

Obr.16 a) okno Spotreba štvrťhodinová, b) okno Spotreba denná,

4.3 Zmeny tarifov

Zobrazí tabuľku zmien tarifov objektu za určené obdobie (ak je regulácia dvoj-tarifná) (viď Obr.17 b). Pred otvorením okna je najskôr zobrazené okno, v ktorom je potrebné zadať interval zobrazenia.

Tabuľka zmien tarifov má tieto stĺpce:

- * *Dátum* tu je uvedený dátum, pre ktorý platia nasledujúce stĺpce
- * Čas čas, kedy bola zaregistrovaná zmena tarifného pásma
- * Stav zobrazený stav tarifného pásma od hodnoty Čas vysoký alebo nízky

Ďalej sú v okne zobrazené tieto polia a tlačidla:

- Obdobie tu je zobrazené obdobie, pre ktoré bola vygenerovaná tabuľka
- Zmenit' otvorenie okna, v ktorom je možné zmeniť interval zobrazenia
- Uložit' uloženie tabuľky do textového súboru
- Tlačit' vytlačenie tabuľky predvolenou tlačiarňou (viď menu Súbor Nastavenie tlačiarne)
- *Excel* exportovanie tabuľky priamo do programu Microsoft Excel (musí byť nainštalovaný na počítači) a spustenie programu Excel
- Zatvorit' zavrie okno Zmena tarifov

🗡 Register maxir	nálnych príkonov		×	📕 Zmena tarifov			
Obdobie:	.1.2002 - 22.2.2010	(Zmenit)		Obdobie: 1.1.200	04 - 26. 4. 2004	Zmeniť	
Dátum	Čas	Max. príkon	<u> </u>	Dátum	Čas	Stav	
4.9.2007	12:36	8,00 kW		29. 3. 2004	00:00:00	nízky	
4.9.2007	13:50	13,60 kW		30. 3. 2004	00:00:00	nízky	
4.9.2007	14:43	4,96 kW		1. 4. 2004	00:00:00	nízky	
9.2.2010	17:14	114,40 kW		2. 4. 2004	00:00:00	nízky	
				3. 4. 2004	00:00:00	nízky	
				4. 4. 2004	00:00:00	nízky	
				5. 4. 2004	00:00:00	nízky	
				7, 4, 2004	00:00:00	nízky	
				25. 4. 2004	00:00:00	nízky	
				26. 4. 2004	00:00:00	nízky	
■ <mark>Registrovaný m</mark> Dátum a čas: Príkon:	<mark>aximálny príkon</mark> 22.2.2010 17:46 20,40 kW	Obnovit Nulovat			1	- 1	×
ı)			b)	Uložiť Tlač	it Excel	Zat	voriť

Obr.17 a) okno Maximálny príkon, b) okno Zmena tarifov

4.4 Register max. príkonov

Zobrazí tabuľku maximálnych príkonov (maximálnych štvrťhodinových odberov) objektu za určené obdobie (viď Obr.17 a). Pred otvorením okna je najskôr zobrazené okno, v ktorom je potrebné zadať interval zobrazenia.

Tabuľka register maximálnych príkonov má tieto stĺpce:

- * *Dátum* tu je uvedený dátum, pre ktorý platia nasledujúce stĺpce
- * Čas čas, kedy bol zaregistrovaný maximálny štvrťhodinový odber
- * *Maximálny príkon* zobrazené hodnoty maximálnych štvrťhodinových odberov, ktoré nastali v deň *Dátum* a pre štvrťhodinu *Čas*

Ďalej sú v okne zobrazené tieto polia a tlačidla:

- Obdobie tu je zobrazené obdobie, pre ktoré bola vygenerovaná tabuľka
- Zmenit' otvorenie okna, v ktorom je možné zmeniť interval zobrazenia
- Obnovit' načíta hodnoty (príkon a dátum) pre Registrovaný maximálny príkon z regulátora
- *Nulovať* presunie hodnoty (príkon a dátum) z položky Registrovaný maximálny príkon do tabuľky a vynuluje hodnoty pre Registrovaný maximálny príkon v regulátore aby mohol byť registrovaný max. príkon za ďalšie obdobie
- Zatvoriť zavrie okno Maximálny príkon

5 Riešenie problémov

Hoci bol program testovaný na rôzne operačné systémy, vždy sa môže nájsť problém prečo sa nepodarilo nadviazať komunikáciu, alebo zobrazované údaje sú mimo definovaný rozsah.

5.1 Komunikácia

Pre správnu komunikáciu medzi programom a regulátormi je potrebné dodržať určité pravidlá. Nejedná sa o prípad inštalácie regulátorov. Problém sa môže prejaviť po výmene (zámene) regulátora. Základné body nastavenia komunikácie:

1. Komunikačná rýchlosť nastavená v programe na počítači a regulátore musia byť zhodné. Vzhľadom na sériový spôsob komunikácie (asynchrónny) je táto podmienka nevyhnutná. Doporučovaná rýchlosť komunikácie je 9600 Baud pre bežné rozmiestnenie regulátorov v rámci jednej budovy: Ak sú komunikačné káble k regulátorom dlhšie (v rámci niekoľkých budov) prípadne niektorý parameter prenosu "občas vypadne" napr. zobrazená hodnota je dočasne mimo hraníc, doporučuje sa znížiť komunikačnú rýchlosť (Nastavenie>Komunikácia). Nestačí zmeniť rýchlosť v počítači, treba ju zmeniť aj v každom z regulátorov (pozri Návod na obsluhu regulátora).

2. Každý regulátor musí mať jedinečnú adresu (0..19). Jediným aktívnym prvkom komunikácie je počítač, ktorý vyzýva jednotlivé regulátory. Ak by dva regulátory mali rovnakú adresu reagovali by oba na výzvu, čo môže zablokovať komunikačnú linku.

3. Linka prúdovej slučky je napájaná zdrojom napätia. Toto napätie sa rozdelí na jednotlivé regulátory (okolo 2,7 V na regulátor), prevodník slučky a zvyšok udržuje prúdový zdroj v aktívnom stave. Pridanie ďalšieho regulátora si vyžaduje úpravu napätia slučky, pretože sa pomery zmenia. Táto úprava zabezpečí dostatočný napäťový rozdiel pre prúdový zdroj.

4. Regulátor, ktorý nemá napájacie napätie, nepreruší prúdovú slučku ale nebude prístupný z programu (výberová lišta ostane sivá).

5. Text zobrazovaný v ľavom dolnom rohu "Aktualizácia" alebo "Nepripojený" zobrazuje stav komunikácie vybraného (zobrazeného) regulátora. Značky "x" a "." v ľavom dolnom rohu dokumentujú stav komunikácie všetkých regulátorov (má význam pri viacerých regulátoroch na slučke).